

E32 025
Metacarpal rasp and implant impactor (screw)
Impattatore per raspa e impianto metacarpale (vite)

E32 002
Offset pusher for cemented trapezium cup
Battitore offset per trapezio con cemento

E32 M000
Starter awl
Trocar iniziale

E32 024
Metacarpal rasp and implant impactor (body)
Impattatore per raspa e impianto metacarpale (corpo)

E32 023
Retractor for trapezium
Divaricatore per trapezio

E36 010
Starter reamer for trapezium
Fresa iniziale per trapezio

E32 016
Metacarpal neck impactor
Impattatore per testa

E36 020
MEDIUM reamer for trapezium
Fresa per trapezio MEDIUM

E32 018
Pusher for trial trapezium cup and liner
Battitore per cupola ed inserto di trapezio di prova

E36 030
LARGE reamer for trapezium
Fresa per trapezio LARGE

E36 009
Clip for trial cups
Grafetta per cupola di prova

E36 130
Screw-wrench for LARGE trapezium cup
Chiave per cupola per trapezio LARGE

E36 008
Guide wire Ø1.25 L.100mm (x2)
Perno guida Ø 1.25

E36 120
Screw-wrench for MEDIUM trapezium cup
Chiave per cupola per trapezio MEDIUM

E36 M001 to/a M005
Metacarpium rasps size 1 to 5
Raspe per metacarpo misura da 1 a 5

E36 T020 & E36 I020
Cementless MEDIUM trial cup and liner
Cupola e inserto di prova senza cemento MEDIUM

E36 T030 & E36 I030
Cementless LARGE trial cup and liner
Cupola e inserto di prova senza cemento LARGE

E36 T120 & E36 T130
Cemented trial cup MEDIUM & LARGE
Cupola di prova con cemento MEDIUM e LARGE

E32 M006 & 8, E32 M156 & 8
Metacarpal trial neck Ø5mm: straight and 15° offset
Testa di prova metacarpale Ø5mm: diritta e 15°

E32 011
Metacarpal neck forceps
Pinza per testa metacarpale